










扫描下方二维码，
了解更多真空生活灵感，
或在企业微信与我们客服联系



首次使用本产品前，请仔细阅读以下安全指引：

安全与操作

1. 请勿在潮湿或高温表面上操作本产品，亦避免在户外使用。
2. 若产品出现故障或明显损坏，请立即停止使用并联系售后服务。
3. 请勿让儿童单独使用本产品。儿童使用时应在成人监护下，且避免将产品当作玩具。
4. 本产品应由具备适当能力和经验的人士操作，或在相关人员的指导下使用。

重要提示

1. 真空保鲜并非消毒程序，无法杀菌。
2. 真空保鲜是通过抽出容器内大部分空气，减少细菌滋生并延缓食物氧化。实际保鲜效果会因储存环境如太阳光线照射及温度而有所影响。
3. 真空保鲜不能替代冷藏、冷冻或罐头保存方式。
4. 易腐食品仍需放入冰箱冷藏保存。
5. 本真鲜泵仅适用于 FOSA 专用真空罐。
6. 若罐盖或阀门处有食物残渣，可能影响抽气效果，请清洗干净后再使用。
7. 请勿将食物或液体装满整个真空罐，建议保留适当空间以确保密封效果。
8. FOSA 真空罐请直立存放，避免侧放或倒放。

触电风险注意事项

- 无论是电池型还是充电型真鲜泵，请避免以下使用方式以降低触电风险：
1. 请勿在潮湿环境中（如水槽旁、浴室等）使用本产品。
 2. 操作时请保持手部干燥。
 3. 请勿将真鲜泵体浸入水中，或让水进入机身。



www.fosahome.com

